

－ 目次 －

1. システム要件
2. USB およびパソコンに関する注意事項
3. Windows Vista(R) 使用時の注意事項
4. インストール時の注意事項
5. 実行時の注意事項
6. 名刺ファイリングOCR/CardMinder との連携について
7. アンインストール時の注意事項
8. その他の注意事項
9. 前バージョンからの変更点

■ハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。お客様がハイセイフティ用途に本製品を使用したことにより発生する損害につきましては、お客様または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても当社は一切その責任を負いません。

1. システム要件

■ ScanSnap Manager は、以下のオペレーティングシステムで動作します。

Microsoft(R) Windows(R) 2000	Professional	日本語版 (SP4 以降)
Microsoft(R) Windows(R) XP	Professional	日本語版 (SP2 以降)
Microsoft(R) Windows(R) XP	Home Edition	日本語版 (SP2 以降)
Microsoft(R) Windows Vista(R)	Home Basic	日本語版 (*1)
Microsoft(R) Windows Vista(R)	Home Premium	日本語版 (*1)
Microsoft(R) Windows Vista(R)	Business	日本語版 (*1)
Microsoft(R) Windows Vista(R)	Enterprise	日本語版 (*1)
Microsoft(R) Windows Vista(R)	Ultimate	日本語版 (*1)

*1 : 32 ビット版/64 ビット版

■ ScanSnap Manager は、以下の動作環境が必要です。

- － CPU
Intel(R) Pentium(R) 4 1.8GHz 以上
(Intel(R) Core(TM) 2 Duo 2.2GHz 以上を推奨)
- － メモリ
512MB 以上
(1GB 以上を推奨)
- － ディスク容量
450MB 以上の空き容量が必要

2. USB およびパソコンに関する注意事項

- パソコンとの接続には必ず同梱の USBケーブルをご使用ください。
- USB インターフェイスケーブルを抜き差しする場合は、必ず 5秒以上間隔をあけてください。ケーブルを抜いてすぐに差し込むと正常に ScanSnapが動作しない場合があります。
- ディスプレイは、ハイカラー以上の設定でお使いください。256 色以下では表示が乱れる場合があります。

3. Windows Vista(R) 使用時の注意事項

- ScanSnap Manager は環境依存文字 (unicode) には対応していません。ScanSnap Manager のインストール先、ScanSnap Managerを使用するときのユーザー名、ScanSnap Manager で扱うフォルダ名、ファイル名、その他の文字列に、環境依存文字 (unicode) を使用しないでください。

4. インストール時の注意事項

- ScanSnap は、必ず ScanSnap Manager をインストールしてから接続してください。ScanSnap Manager がインストールされていない状態では、ScanSnap をシステムに正しく登録することができません。
- ScanSnap Manager は、ルートディレクトリに直接インストールしないでください。正常に動作しない場合があります。適当なディレクトリにインストールしてください。
- インストール先のディレクトリは 80 文字を超えないでください。正常に動作しない場合があります。80 文字以内のディレクトリにインストールしてください。
- Windows (R) 2000、Windows (R) XPおよび Windows Vista (R) でインストールする場合は、管理者権限 (Administrator 権限) のあるユーザー名でログオンしてからインストールしてください。
- インストール先のディレクトリ名に下記に示す文字を使用しないでください。使用するとプログラムが正常に動作しない場合があります。
/ ; , . * ? " < > |
- ScanSnap Manager のインストール後は、必ずパソコンを再起動して下さい。ScanSnap は、再起動時にシステムへ登録されます。
- ScanSnap Manager インストール直後にしばらく待っても未認識状態のままの場合は、電源を一度切断してから、再度投入してください。
- ScanSnap Manager を再インストールするときは、必ずアンインストールを先に行ってください。アンインストールを行わなかった場合、ScanSnap Manager は正しくインストールされません。
- インストール先のフォルダには、ローカルディスクのフォルダを指定してください。
- Windows Vista (R) でインストールする場合、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、「続行」ボタンを選択してください。

5. 実行時の注意事項

- 選択アプリケーションとして、Adobe (R) Acrobat (R)、Adobe (R) Reader (R)、又は

Acrobat(R) Reader(TM) が選択されている場合、以下の注意事項があります。
選択アプリケーション起動時、Adobe(R) Acrobat(R) が起動している状態で
Adobe(R) Reader(R) または Acrobat(R) Reader(TM) を起動した場合、Adobe(R)
Acrobat(R) のほうにデータが取り込まれます。
同様に、Adobe(R) Reader(R) または Acrobat(R) Reader(TM) が起動している状態で
Adobe Acrobat(R) を起動した場合、Adobe(R) Reader(R) または Acrobat(R)
Reader(TM) のほうにデータが取り込まれます。

- Adobe(R) Acrobat(R)、Adobe(R) Reader(R)、又は Acrobat(R) Reader(TM) と連携する
場合、ファイル形式が“JPEG”では起動しません。ファイル形式を“PDF”にして連携
するようにしてください。
- 装置添付の Adobe(R) Acrobat(R)、Adobe(R) Reader(R)、又はAcrobat(R)
Reader(TM) と連携する際、1 ページも保存されない(すべて白紙、1 枚目でエラー等)
場合には、Adobe(R) Acrobat(R)、Adobe(R) Reader(R)、又は Acrobat(R) Reader(TM)
は起動されますが、画像は表示されません。
- ScanSnap Manager のインストール後、Adobe(R) Acrobat(R) のインストールを行っ
た場合、再起動するまで ScanSnap Manager のパスワード機能を使用することはでき
ません。Adobe(R) Acrobat(R) インストール後、パスワード機能を使用する場合は、
ScanSnap Manager を再起動してください。
- パスワード機能を使用した場合、「パスワードの初期化に失敗しました」というメッ
セージが表示される場合があります。その場合は ScanSnap Manager を再起動して再
度実行してください。
- ScanSnap Manager で「画質の選択」をエクセレントを指定して読み取りを行った場
合、処理速度が極端に遅くなったり、メモリが不足するなどが発生し、ScanSnap
Manager が読み取り中に「応答なし」になることがあります。その場合は、ファイ
ン、スーパーファインを選択してください。
- 原稿搬送読み取り途中に、イメージスキャナ装置の電源ケーブルまたは、インター
フェースケーブルを取り外すと、不正なエラーを発生することがありますので、スキャ
ナが読み取り動作中は、絶対にケーブルの抜き差しなど行わないでください。
- ターミナルサービスクライアントおよびリモートデスクトップ接続クライアントでの
動作は保証していません。
- Adobe(R) Reader(R)、または Acrobat(R) Reader(TM) と Adobe(R) Acrobat(R) が
同時にインストールされている状態で、PDF Thumbnail View が有効になっていると
、「アプリケーションの選択」で Adobe(R) Reader(R)、または Acrobat(R) Reader
(TM) を選択しても、読み取り後に、Adobe(R) Acrobat(R) が起動します。
この場合は、PDF Thumbnail View を無効にするか、Adobe(R) Acrobat(R) をそのま
ま利用してください。

6. 名刺ファイリングOCR/CardMinder との連携について

- 名刺ファイリングOCR/CardMinder を起動すると、「アプリ選択」の設定は、自動
的に名刺ファイリングOCR/CardMinder になります。この設定は、名刺ファイリ
ングOCR/CardMinder を終了すると元にもどります。
- ScanSnap Manager の「読み取りと保存に関する設定」画面が起動されている場合は、
名刺ファイリングOCR/CardMinder で、スキャナ読み取りを行うことはできません。
「読み取りと保存に関する設定」画面を閉じてから、再度実行してください。

7. アンインストール時の注意事項

- アンインストールは、コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」から

行います。

- Windows (R) 2000、Windows (R) XP および Windows Vista (R) でアンインストールする場合は、管理者権限 (Administrator 権限) のあるユーザー名でログオンしてからアンインストールしてください。
- アンインストール後は、必ずパソコンを再起動して下さい。
- アンインストール後の再起動時に ScanSnap が接続されていると、Windows (R) の「新しいハードウェアの追加」ウィザードが開始されてしまいます。アンインストール時は ScanSnap の電源を切るか、USB ケーブルを抜いておいてください。
- Windows Vista (R) でアンインストールする場合、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。管理者権限 (Administrator 権限) のあるユーザーの場合は「続行」ボタンを、管理者権限 (Administrator 権限) のないユーザーの場合は、管理者権限 (Administrator 権限) のあるユーザーを選択し、パスワードを入力してから「OK」ボタンを選択してください。

8. その他の注意事項

- 複数台の ScanSnap を同時に接続することはできません。
- 読み取り中やランプ安定待ち中に以下の操作を行うことは避けてください。システムが不安定になる恐れがあります。
 - ・ ScanSnap が接続されている USBケーブルの挿抜
 - ・ ScanSnap の電源の入/切
 - ・ ScanSnap Manager のアンインストール
- コンピュータ側がスタンバイ状態 (サスペンド) や休止状態 (ハイバネーション)、スリープ状態などの電源管理状態に移行した場合において、正常に読み取りが行われない場合があります。
この場合は、あらかじめ、省電力機能をオフにしてから、再度読み取りを実行してください。
また、上記、電源管理状態からの復帰後や、ログオフ、ユーザー切り替え操作を行った場合において、ScanSnapが正常に認識されず、読み取りが出来ない場合があります。その場合は、ScanSnapの電源を再投入しなおしてから、再度読み取りを行ってください。

9. 前バージョンからの変更点

- ・ V5.0L11 → V5.0L12 の変更点
- Intel (R) Pentium (R) Dual-Core プロセッサ E5200/E5300/E5400 において、下記機能を使用した場合に、ScanSnap Managerが異常終了する不具合を修正しました。
 - 「サイズ自動検出」
 - 「文字列の傾きを自動的に補正します」
 - A3キャリアシートを使用しての読み取り
- 1台のパソコンに、ScanSnap S1500 と fi-60Fを同時接続した場合、または、ScanSnap S300と、fi-5110Cを同時接続した場合に、fi-60F、および、fi-5110Cが接続できなくなる不具合を修正いたしました。
- 一部のパソコンにおいて、スリープからの復帰後や、再ログオン時において、ScanSnap ManagerがScanSnapを認識しなくなる不具合を修正いたしました。
- 環境設定画面の自動連携タブで、「該当アプリケーション起動中は常に連携します」選択時において、「クイックメニューを使用する」のチェックをはずした際に、自動連携できない場合がある不具合を修正しました。

=====
ScanSnapは、株式会社PFUの日本国内における登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Intel、PentiumおよびCore は、Intel Corporation の商標または登録商標です。

Adobe、Acrobat、Adobe Reader、Acrobat Readerは Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の登録商標です。

その他の社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

All Rights Reserved, Copyright (C) PFU LIMITED 2001-2009