


**カラーイメージスキャナー ScanSnap**

# 安全上のご注意

スキヤンスナップ

このたびは、カラーイメージスキャナー ScanSnap S1300i（以下、ScanSnap と呼びます。）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書では、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報を記載しています。本製品をお使いになる前に、本書をよくお読みになり、正しく安全にご使用くださいますようお願いいたします。また、本製品をご使用中にいつでも参照できるよう大切に保管してください。

2019年10月

**ハイセイフティ用途での使用について**

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。お客様がハイセイフティ用途に本製品を使用したことにより発生する損害につきましては、お客様または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても当社は一切その責任を負いません。

ScanSnap、ScanSnap ロゴ、および ScanSnap Home は、株式会社 PFU の日本における登録商標または商標です。

その他の社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

© PFU Limited 2012-2019

## 警告表示

本書では、本製品を安全に、かつ正しくお使いいただき、お客様やほかの人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するために、以下のような表示をしています。

警告表示	説明
 <b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 <b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。
	三角で示した記号は、警告、注意を促す事項であることを告げるものです。記号の中には、具体的な警告内容を示す絵が描かれています。
	丸に斜線で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容を表す絵が描かれている場合があります。
	黒塗りの丸に白抜きで示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中には、具体的な指示内容を表す絵が描かれている場合があります。

# 安全にお使いいただくために

本製品に関する重要な警告事項は以下のとおりです。

本製品を安全にご使用いただくために、以下の記載事項を必ずお守りください。なお、以下の警告事項で電源ケーブルは、AC ケーブルと AC アダプターを接続したものを含みます。

## 警告



以下のような場合には、直ちに電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜くか、給電ケーブルをコンピュータから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- ScanSnap を落下させた場合やカバーなどを破損した場合
- ScanSnap から発煙したり、ScanSnap の外側が異常に熱くなった場合
- 異常な音がする、異臭がする場合
- ScanSnap の内部に異物（水やコーヒーなどの液体、クリップなどの金属片）が入った場合
- そのほか、故障かな？と思った場合
- AC アダプターにひび割れなどの破損が生じた場合

そのあと、ScanSnap を購入した販社 / 販売店または PFU イメージング サービス & サポートセンターに連絡してください。お客様自身による修理は危険ですから絶対におやめください。



ScanSnap を分解したり、改造したりしないでください。内部に高電圧部分があり危険です。また、ScanSnap を分解した場合は保証の対象外となり、分解によって発生するどのような損害に対しても当社では一切責任を負いかねます。



ScanSnap は国内専用です。海外では使用しないでください。

海外で使用すると、火災や感電の原因となります。



電源ケーブルをコンセントに、または給電ケーブルをコンピュータに確実に接続してください。確実に接続しないと、火災や故障の原因となります。



表示された電源電圧以外では使用しないでください。また、たこ足配線をしないでください。火災や感電の原因となります。



必ず ScanSnap に添付の電源ケーブルまたは給電ケーブルを使用してください。延長コードは使用しないでください。異常な発熱や火災の原因となります。また ScanSnap に添付の電源ケーブルまたは給電ケーブルをほかの製品に使用しないでください。感電や故障の原因となります。



薬品、芳香剤、消臭剤、化粧品、洗剤などを ScanSnap、AC アダプターの周囲に置かないでください。プラスチックに付着すると、劣化やひび割れが発生し感電の原因となります。付着したときは、すぐにふき取ってください。



以下のような高温、多湿の場所や換気が悪くほこりの多い場所には、ScanSnap を設置しないでください。高温によってカバーなどが過熱、変形、溶解する原因となったり、漏電や火災の原因となることがあります。通気性、換気性のよい場所で使用してください。

- ストープやヒーターなどの発熱器具に近い場所、揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものに近い場所
- 台所などの油煙が発生しやすい場所
- 風呂場、シャワー室、プールなどの水場
- 直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房機の近くなど、高温になる場所



小さいお子様の手の届くところに設置しないでください。けがの原因となります。

	<p>ScanSnap を移動する場合は、ScanSnap に接続されているケーブル（電源ケーブル、給電ケーブル、USB ケーブルなど）を外してください。また、足元に十分注意して移動作業をしてください。ケーブルを接続したまま ScanSnap を移動させると、ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。また、ケーブルが移動作業の妨げとなり、けがの原因となります。</p>
	<p>濡れた手で、電源ケーブルまたは給電ケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因となります。</p> <p>電源ケーブルをコンセントから抜く、または給電ケーブルをコンピュータから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。</p>
	<p>破損した電源ケーブルまたは給電ケーブルを使用しないでください。また、コンセントの差し込み口がゆるいときも使用しないでください。火災や感電の原因となります。</p> <p>電源ケーブルまたは給電ケーブルを取り扱う際には、以下の点に注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 濡らしたり、加工したり、結んだり、束ねたり、巻きつけたりしない</li> <li>・ 重いものを載せたり、ドアなどにはさんだり、落下させたり、衝撃を与えたりしない</li> <li>・ 引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしない</li> <li>・ 電源ケーブルのプラグに金属を近づけない</li> </ul> <p>電源ケーブルまたは給電ケーブルが破損した場合は、ScanSnap を購入した弊社 / 販売店または PFU イメージング サービス &amp; サポートセンターに連絡してください。</p>
	<p>ScanSnap の上に重いものを置いたり、ScanSnap の上で作業したりしないでください。故障やけがの原因となります。</p>
	<p>ScanSnap や AC アダプターに布団などをかぶせた状態で使用しないでください。熱がこもり、火災の原因となります。</p>
	<p>歯車やローラーなどの可動部に衣服の袖、ネクタイ、ネックレス、または髪などが巻き込まれないようにしてください。けがの原因となります。</p>
	<p>自動車を運転中に、ScanSnap を使用しないでください。安全走行を損ない、事故の原因となります。</p>
	<p>ScanSnap 底面や AC アダプターなどの温度が高くなる場所に長時間直接接触して使用しないでください。低温やけどの原因となります。</p>
	<p>長時間 ScanSnap を使用しないとき、または清掃するときは、ScanSnap の電源を OFF にして、電源ケーブルをコンセントから抜くか、給電ケーブルをコンピュータから抜いてください。火災、感電の原因となります。</p>
	<p>清掃などの目的でエアスプレーおよびアルコールなどを含むスプレーは使用しないでください。スプレーから噴射される強い空気によって、ほこりなどが ScanSnap 内部に侵入し、故障や ScanSnap の異常の原因となることがあります。また、静電気などによるスパーク（火花）によって引火するおそれがあります。</p>
	<p>1 か月に一度は、以下のような点検をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電源ケーブルがコンセントに、または給電ケーブルがコンピュータにしっかり差し込まれていますか。</li> <li>・ 電源ケーブルまたは給電ケーブルに、異常な発熱、サビ、および曲がりなどありませんか。</li> <li>・ 電源ケーブルまたは給電ケーブル、およびプラグに細かいほこりが付いていませんか。ほこりが付着している場合は、柔らかい乾いた布でよくふいてください。</li> <li>・ 電源ケーブルまたは給電ケーブルに、き裂や擦り傷などありませんか。</li> </ul> <p>異常がある場合は、ScanSnap を購入した弊社 / 販売店または PFU イメージング サービス &amp; サポートセンターに連絡してください。</p>

## ⚠ 注意

	ScanSnap のどの部分も机から突き出さないように設置してください。 また、ScanSnap が傾かないように、振動の少ない、平らな場所に置いてください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
	強い磁界やノイズ発生源から離して設置してください。 また、静電気を避け、床材や設置する机には静電気を発生させない材質のものを選んでください。静電気によって、ScanSnap が誤動作することがあります。
	近くで雷が起きたときは、ScanSnap の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜くか、給電ケーブルをコンピュータから抜いてください。そのあと、ScanSnap に接続されているケーブル（電源ケーブル、給電ケーブル、USB ケーブルなど）を外してください。 そのままにしておくと ScanSnap を破壊し、お客様の財産に被害をおよぼす原因となります。
	複写機やシュレッダーのような消費電力の大きい機器と同じコンセントから電源をとらないでください。
	寒い部屋から急に暖かい部屋に移動させると、ScanSnap が結露することがあります。 そのまま使用すると、不具合が発生する原因となりますので、暖かい部屋に1～2時間放置して、内部が乾いてから使用してください。
	紙を取り扱う際には、紙の縁で手を切るなどのけがをしないように注意してください。
	雨天や降雪時に屋外へ持ち出す場合は、濡らさないように注意してください。 万一 ScanSnap が濡れた場合は、ふき取るか時間を置いて乾いてから使用してください。
	通常使用時は、ScanSnap の LED 光源を直接見ることはできません。また、ScanSnap 外にもれる LED 光源の照射は、危険を伴うレベルではありません。ScanSnap を分解したり、修理・改造したりしないでください。LED 光源を直接見ると、視力障害の原因となることがあります。

# 使用上のご注意

本製品として提供されるマニュアル、ScanSnap 本体、およびその添付ソフトウェアは、お客様側の責任で使用してください。

本製品のご使用によって発生する損害やデータの損失については、当社では一切責任を負いかねます。また、本製品の障害の保証範囲は、どんな場合も本製品の代金としてお客様が支払った金額を超えることはありません。あらかじめご了承ください。

本製品で提供される添付ソフトウェア、および本製品用として当社から提供されるアップデート用ソフトウェアについては、本製品に組み込んで使用する以外の使用方法、および改変や分解について一切許可していません。

## ■複製についてのご注意

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券およびパスポート、公共団体や民間団体の発行の免許証、許可書、公文書、私文書などをスキャナーを利用して読み取り、プリンターで印刷するなど、不正に複製すると、その印刷物の使用の如何にかかわらず、法律に違反し罰せられます。

関連法律

刑法 第 148 条、第 149 条、第 162 条

通貨及証券模造取締法 第 1 条、第 2 条など

- 書籍、絵画、版画、地図、図面および写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内のそのほか、これらに準ずる限られた範囲内で使用する用途以外は、権利者の許可なしに複製することはできません。

## ■本製品の海外への持ち出しについて

本製品（ソフトウェアを含む）は、日本国内専用ですので、日本国内でご使用ください。

海外における使用に関しては、当社は一切その責任を負いません。

# 免責事項

## ■イメージデータの原稿再現性について

ScanSnap によって原稿をスキャンして作られるイメージデータが、お客様の必要とする精度・品質を満たしていること（例えば寸法精度、情報量、忠実度、色調などにおける原稿の再現性）をご確認ください。

また、スキャンした原稿を破棄する際は、必ず、原稿をスキャンして作られたイメージデータを点検したうえでお客様の責任で行ってください。

原稿をスキャンして作られるイメージデータの一部が欠けたり、損失することがあります。その場合は、マニュアルに従って、以下の点に注意してください。

- 原稿の状態（シワ、折れ、穴あきなど）をご確認ください。
- ScanSnap 内部の清掃をこまめに行ってください。
- 消耗品は定期的にお取り替えください。
- 原稿の状態によっては、原稿のスキャンにかすれ、ゆがみ、よごれ、欠けなどが発生して、イメージデータの一部または全部が欠落することがあります。
- ScanSnap 内部がよごれた状態でスキャンすると、原稿のスキャン時にかすれ、ゆがみ、よごれ、欠けなどが発生して、イメージデータの一部または全部が欠落することがあります。
- 読み取り設定（画質、カラーモード、読み取り面、自動傾き補正、自動白紙ページ削除機能など）によっては、原稿が以下のようにスキャンされます。
  - 解像度不足でイメージデータの文字が不鮮明となる
  - カラー原稿のイメージデータがグレーまたは白黒となる
  - 両面原稿のイメージデータが片面となる
  - イメージデータの一部が欠けたり、原稿のサイズと異なるサイズのイメージデータとなる
  - 原稿の白紙ページが削除されない、または白紙ではないページまで削除される
  - 原稿が意図しない向きにスキャンされる

- 原稿の状態（シワ、折れ、穴あきなど）または消耗品の状態によって、複数枚の原稿を同時に送り（マルチフィード）、イメージデータにページ抜けが発生することがあります。
- 原稿の紙質が指定内の紙質であっても原稿の状態（シワ、折れ、穴あきなど）や ScanSnap 内の紙送り機構・消耗品の状態によって原稿づまりが発生することがあります。この場合、イメージデータの一部または全部が欠落することがあります。また、原稿づまりによって原稿を損傷することがあります。
- 蛍光マーカーを引いた原稿の場合、蛍光マーカーの色や色の濃度によって、色を再現できない、または色調の再現性が異なることがあります。

## ■ USB ポートの制限について

ScanSnap の給電ケーブルまたは USB ケーブルを接続する USB ポートには、以下の制限があります。

- 電源供給のない USB ハブの USB ポートに接続した場合、正常に動作しません。
- PC カードの USB ポートに接続した場合、正常に動作しません。
- 給電ケーブルおよび USB ケーブルを、異なるコンピュータの USB ポートに接続、または異なる USB ハブの USB ポートに接続した場合、正常に動作しない場合があります。
- ご使用のコンピュータの USB ポートに複数のバスパワー機器が接続されている場合、正常に動作しない場合があります。
- ご使用のコンピュータの USB ポートの電源供給性能によっては、接続されているそのほかのバスパワー機器の動作を不安定にする場合があります。

# 各種規格

## 電波障害自主規制について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

本書、および ScanSnap ヘルプに従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

## 高調波ガイドラインについて

JIS C 61000-3-2 適合品

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性—第 3-2 部：限度値—高調波電流発生限度値（1 相当たりの入力電流が 20A 以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

## LED 製品の安全基準について

### クラス 1 LED 製品

本製品は、クラス 1 LED 製品です。

レーザー製品の国際規格である（IEC 60825-1）、GENELEC 規格（EN 60825-1）および、JIS 規格（JISC6802）に準拠しています。

## グリーン製品について

本製品は、当社の厳しい環境評価基準（リサイクル、省エネルギー化、環境にやさしい素材の採用など）をクリアした地球にやさしい「グリーン製品」として提供しています。

詳細は富士通ホームページ「環境活動」をご参照ください。

<https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/>



## 国際エネルギースタープログラムについて

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



# ScanSnap 上のマーク

	直流（DC）電源を接続します。
	USB 機器を接続します。

# メンテナンスについて

ScanSnap の修理はお客様自身で行わないでください。

ScanSnap を分解した場合は保証の対象外となり、分解によって発生するどのような損害に対しても当社では一切責任を負いかねます。修理が必要な場合は、ScanSnap を購入した販社 / 販売店または PFU イメージング サービス & サポートセンターに連絡してください。

PFU イメージング サービス & サポートセンターについては、「お問い合わせ先」を参照してください。

## リサイクル

### ■使用済製品の廃棄とリサイクルについてのお願い

- 個人でご購入のお客様が本製品（付属品を含む）を廃棄する場合は、地方自治体の条例等に従って適切に処理してください。
- 法人、企業のお客様が本製品（付属品を含む）を廃棄する場合は、産業廃棄物扱いで適切に処理してください。

## お問い合わせ先

故障・修理、および各種お問い合わせ	
受付窓口	株式会社 PFU イメージング サービス&サポートセンター
E-mail	scanners@pfu.fujitsu.com
電話	050-3786-0811 <ul style="list-style-type: none"><li>・上記の電話番号は、050 IP 電話サービスを利用しております。050 IP 電話については弊社のサポートホームページをご覧ください。</li><li>・上記の電話番号がご利用いただけない場合は、NTT 東日本または NTT 西日本の一般加入電話からおかけいただくか、045-523-1995 にお問い合わせください。</li><li>・電話番号をお間違えにならないようお願いいたします。</li><li>・トーン信号が出ない電話機でおかけの場合は、そのまましばらくお待ちください。オペレーターが応答します。</li></ul> お問い合わせの内容・発信者番号は、対応状況の確認と対応品質向上のため、録音・記録をさせていただいております。
受付時間	9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く)
ホームページ	<a href="https://scansnap.fujitsu.com/jp/support/">https://scansnap.fujitsu.com/jp/support/</a>

### お願い

- 本書を無断で他に転載しないようお願いいたします。
- 本書の内容は、予告なく変更することがあります。