


Image Scanner


fi-8190/fi-8290/fi-8170/fi-8270/fi-8150/fi-8250/fi-8150U/fi-8250U

スタートアップガイド


1



スキャナー本体



ADF給紙シュート
(フィーダー)



ACアダプター



ACケーブル



USBケーブル



保証書



Setup DVD-ROM




安全上のご注意




スタートアップガイド
(本書)


2 fi-8190/fi-8170/fi-8150/fi-8150U



fi-8290/fi-8270/fi-8250/fi-8250U





3




4

運用方法や接続方法を確認してください。





5

Setup DVD-ROM (※)



※Setup DVD-ROMは、再発行されないので大切に保管してください。



オペレーターガイドの「スキナーのセットアップ」を参照してください。

修理・お問い合わせ

トラブル対処

原稿づまりなどのトラブルが発生した場合は、次を参照して対処してください。

- ・オペレーターガイドの「困ったときには」
- ・サポート&サービスのホームページ
<https://www.pfu.ricoh.com/imaging/contact.html>

また、お客様から寄せられた主なご質問とその回答を、次のホームページに掲載しています。該当する項目がないか、確認してください。

- ・よくあるご質問
https://faq.pfu.jp/?site_domain=fi

修理サービスのご案内

当社では、お客様に安心して業務用イメージスキャナー fi シリーズをお使いいただけるよう、万全のサポート体制によって、お客様を強力にバックアップいたします。

保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無償で修理いたします。保証期間については、保証書を参照してください。製品保証のほか、有償保守サービスをご用意しております。

詳細は、次のホームページをご覧ください。株式会社 PFU イメージングサービス&サポートセンターにお問い合わせください。

<https://www.pfu.ricoh.com/fi/support/maintenance-service/>

重要

- ・本製品の修理はお客様自身で行わないでください。
- ・本製品の保証条件は同梱の当社の保証書の規定をご覧ください。
- ・本製品の修理部品の供給期間は製造中止後 5 年間です。

お問い合わせ窓口

お客様からの業務用イメージスキャナー fi シリーズ全般に関する操作や故障・トラブルのお問い合わせに迅速に対応いたします。

故障・トラブルのお問い合わせのときは、オペレーターガイドの「お問い合わせの前に確認すること」を参考に必要事項を確認してください。

株式会社 PFU イメージング サービス&サポートセンター

お問い合わせ先
次のホームページをご覧ください。
<https://www.pfu.ricoh.com/imaging/contact.html>



上記窓口では、ABBYY FineReader for ScanSnap™に関するお問い合わせにはお答えできません。

ABBYY FineReader for ScanSnap™に関しては、次の操作で表示される ABBYY FineReader for ScanSnap™ ユーザーズガイドの「テクニカルサポート」を参照してください。

- ・ Windows Server® 2012
スタート画面を右クリックし、アプリバーの「すべてのアプリ」→「ABBYY FineReader for ScanSnap (TM)」の「ユーザーズガイド」をクリックします。
 - ・ Windows Server® 2012 R2
スタート画面左下にある「↓」→「ABBYY FineReader for ScanSnap (TM)」の「ユーザーズガイド」をクリックします。「↓」はマウスを動かすと表示されます。
 - ・ Windows® 10/Windows Server® 2016/Windows Server® 2019/Windows Server® 2022
「スタート」メニュー→「ABBYY FineReader for ScanSnap (TM)」→「ユーザーズガイド」をクリックします。
 - ・ Windows® 11
「スタート」メニュー→「すべてのアプリ」→「ABBYY FineReader for ScanSnap (TM)」→「ユーザーズガイド」をクリックします。
- なお、ABBYY FineReader for ScanSnap™のバージョンによってメニューが異なります。

サプライ用品の購入先

スキャナーの清掃方法と消耗品の交換方法については、オペレーターガイドの「日常のお手入れ」および「消耗品の交換」を参照してください。清掃用品や消耗品のお問い合わせについては、本製品を購入した販社/販売店または株式会社 PFU PFU ダイレクトにお問い合わせください。

株式会社 PFU PFU ダイレクト

お問い合わせ先
次のホームページをご覧ください。
<https://www.pfu.ricoh.com/direct/>



商標および登録商標

Microsoft、Windows、および Windows Server は、マイクロソフトグループの企業の商標です。

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY および FineReader は、いくつかの法域で登録されている場合がある ABBYY Software Ltd. の商標です。

ScanSnap および PaperStream は、株式会社 PFU の日本における登録商標または商標です。

その他の社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。