



CardMinder for Mac スタートアップガイド

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、ScanSnap S510M および ScanSnap S300M の専用品です。

本書では、本製品を使用するまでの準備について説明しています。本書の手順に従って準備してください。

2009年4月

<商標および登録商標について>

Mac および Mac OS は、Apple Inc. の商標です。

Intel は、Intel Corporation の商標です。

ScanSnap および CardMinder は、株式会社 PFU の日本における登録商標または商標です。

その他、本書中の商品名や製品名は、各社の登録商標または商標です。

All Rights Reserved, Copyright © PFU LIMITED 2009

梱包品を確認する

以下の梱包品がすべて揃っていることを確認してください。そのほかの梱包品がある場合は、それらも一緒に大切に保管してください。なお、梱包品はていねいに取り扱いってください。万一、足りないものや不良品がありましたら、PFU イメージング サービス&サポートセンター（4 ページ参照）まで連絡してください。

- スタートアップガイド（本書）（× 1）
- CardMinder Setup CD-ROM（× 1）

本書で使用している記号について

本書では、説明文中に以下の記号を使用しています。

記号	説明
	特に注意が必要な事項が書かれています。必ずお読みください。

動作環境

オペレーティングシステム	<ul style="list-style-type: none"> ● Mac OS X v10.5 (*) ● Mac OS X v10.4 (*)
CPU	ScanSnap の動作環境で動作可能
メモリ容量	ScanSnap の動作環境で動作可能
ディスク容量	<ul style="list-style-type: none"> ● CardMinder : 50M バイト ● ScanSnap Manager : 50M バイト

*: Intel® プロセッサ搭載の Mac のみ

ソフトウェアのインストール

添付の「CardMinder Setup CD-ROM」からソフトウェアをインストールする手順について説明します。

■ インストールするソフトウェア

インストールするソフトウェアは以下のとおりです。

各ソフトウェアの概要については、オペレーターガイドの「第2章 ソフトウェアのインストールと ScanSnap の接続方法」を参照してください。

- CardMinder V1.0 (名刺管理アプリケーション)
- ScanSnap Manager V2.2L31 (CardMinder 対応スキャナドライバ)

「CardMinder Setup CD-ROM」を準備してください。

1. ScanSnap Manager が動作している場合、ScanSnap Manager を終了します。
(ScanSnap Manager のメニューから「終了」を選択します。)
2. 「CardMinder Setup CD-ROM」を CD-ROM ドライブにセットします。
⇒ 「CardMinder for Mac」画面が表示されます。
3. 「CardMinder」アイコンをダブルクリックします。



⇒ インストール継続確認の画面が表示されます。

4. 画面の指示に従ってインストールします。
⇒ CardMinder は、[アプリケーション] フォルダにインストールされます。
5. インストールが完了したら、CD-ROM ドライブから「CardMinder Setup CD-ROM」を取り出します。


⇒ 以上で、ソフトウェアのインストールは終了です。次は「名刺の読み取り」に進んでください。

名刺の読み取り


ソフトウェアのインストールが完了したら、名刺を読み取ります。
名刺の読み取りの手順は、次のとおりです。

! CardMinder は、クイックメニューモードに対応していません。読み取り設定モードまたは CardMinder を起動してアクティブ状態（メニューバーに CardMinder のメニューが表示されている状態）にして読み取ってください。

- Finder から、「CardMinder」のインストール場所（通常は、[アプリケーション] → [CardMinder]）→ [CardMinder] を選択し、CardMinder を起動します。
CardMinder が起動したら、CardMinder をアクティブ状態（メニューバーに CardMinder のメニューが表示されている状態）にしてください。
- 読み取る名刺をセットし、サイドガイドを名刺のサイズに合わせます。サイドガイドを動かすときは、突起がある部分を持って動かします。



- [スキャン] ボタンを押します。
⇒ 名刺の読み取りが開始されます。
⇒ 読み取りが完了すると「CardMinder」画面が表示されます。
- 読み取った名刺のイメージデータと認識結果を確認します。



⇒ 以上で、名刺の読み取りは終了です。

ScanSnap の操作方法についての詳細は、オペレーターガイドを参照してください。
また、CardMinder の使用方法についての詳細は、『CardMinder ユーザーズガイド』および『CardMinder ヘルプ』を参照してください。

 『CardMinder ヘルプ』に「名刺読み取り時の注意」が記載されていますが、ScanSnap S510M および ScanSnap S300M を接続する場合は該当しません。

マニュアルおよびヘルプの参照方法

必要に応じて、以下のマニュアルとヘルプをお読みください。

マニュアルとヘルプは、矢印の順序で参照できます。

- CardMinder ユーザーズガイド
Finder から [アプリケーション] → [CardMinder] → [Manual] → [ユーザーズガイド .pdf]
- CardMinder ヘルプ
CardMinder の「ヘルプ」メニュー → 「CardMinder ヘルプ」
- ScanSnap S510M オペレーターガイド CardMinder for Mac 対応版
Finder から [アプリケーション] → [ScanSnap] → [Jp] → 「Manual_S510M.pdf」
- ScanSnap S300M オペレーターガイド CardMinder for Mac 対応版
Finder から [アプリケーション] → [ScanSnap] → [Jp] → 「Manual_S300M.pdf」

本製品に関するお問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせ窓口	
受付窓口	PFU イメージング サービス&サポートセンター
E-mail	scanners@pfu.fujitsu.com
電話	0120-37-9089 042-788-7746 (携帯電話からおかけの場合)
受付時間	月～金曜日 9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00 (土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く)
ホームページ	http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/

Printed in Japan