

ドロップアウトカラー一覧

トッパン・フォームズ OCR DROP-OUT COLOR GUIDE 2006

スキヤナ : fi-7480(fi-7460)

カラー	ドロップアウトカラー		
	赤	緑	青
IR 03U 金赤	する	しない	しない
IR 06U レッド	する	しない	しない
IR 13U 朱赤	する	しない	しない
IR 16U 紅	する	しない	しない
IR 51U オレンジ	する	しない	しない
IR 53U 橙	する	しない	しない
IR 57U マゼンタ	する	しない	しない
IR 36U ブルー	しない	する	する
IR 37U 淡藍	しない	する	する
IR 71U 淡草	する	する	しない
IR 73U オリーブ	しない	する	しない
IR 74U グリーン	する	する	しない
IR 75U 緑	する	する	しない
IR 77U 草	する	する	しない
IR 81U バイオレット	する	しない	する
IR 84U 紫	する	しない	しない
IR 85U 赤紫	する	しない	する
IR 86U 淡茶	する	しない	しない
IR 87U 茶	する	しない	しない
IR 88U セピア	する	しない	しない
VIS PU-A 淡藍	する	する	する
VIS PU-B ブルー	する	する	する
VIS PU-J 淡草	しない	する	する
VIS PU-R 浅葱	する	する	する
VIS PU-Q 草	しない	する	する
VIS PU-S グリーン	する	する	する

スライスレベルは 180 (単純二値)、「黒背景」を設定。