ScanSnap ソフトウェア ダウンロードインストーラーのインストール手順

ScanSnap ソフトウェア ダウンロードインストーラーでは、以下の 3つのソフトウェアがインストールされます。

- ScanSnap Manager
- ScanSnap オンラインアップデート
- ScanSnap マニュアル

※本インストーラーを使ってインストールする場合は、インターネット環境が必要です。

- 1. 実行している全てのアプリケーションを終了してください。
- 2. インストール用プログラムを、ハードディスクに保存してください。
- ダウンロードしたインストーラーを実行すると、インストーラーが展開されて 「MacSSInst2*****JP」画面(*****は機種名、機種名の付かないインストーラもあります)が 表示されます。
- 4. 手順 3 で表示される画面の「ScanSnap インストーラ」アイコンをダブルクリックしてくだ さい。
- 5. インストール中に、「"xxxxx"は、アプリケーションで、インターネットからダウンロードされま した。開いてもよろしいですか?」のメッセージが表示された場合は、「開く」を選択してくだ さい。
- 6. 「大切な情報」画面の内容を確認し、[続ける]ボタンをクリックしてください。

ScanSnap セットアップディスク	
	 へただきた □情報が含
本製品に関する最新情報はホームページにも記載されて で、是非ご覧ください。 また、スキャナおよびソフトウェアの購入方法について れています。 http://scansnap.fujitsu.com/jp/	:いますの :も記載さ
[目次] 1.インストールについて	
 インストールについて 	

「使用許諾契約」画面の内容を確認し、[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択し、
 [続ける]ボタンをクリックしてください。

本製品 : Sca 本ソフトウェア:Sca	anSnapシリーズ anSnap Manager
一重要一	
お客様へ:本ソフトウ さい。	フェアをインストールされる則に必すお読みくだ
されます。あたれ いるにアレン に不正 やたり たたし たたし たたけない たたけない、 たたけない、 たたけない、 たたけない、 たたけない、 たたけない、 たたけない、 たたけない、 たたけない、 たたけない、 たたけない、 たたけない、 たたけない、 たたけない、 たたし、 たたし、 たたし、 たたし、 たたし、 たたし、 たたし、 たた	S会社Pt-U」では、本ソノトフェノをお客様に提 ご使用条件」にご同意いただくことを本ソフト とさせていただいております。本ソフトウェアをイ こめず下記「ご使用条件」をお読みください。 フトウェアをインストールされた場合、下記「ご いただいたものといたしますので、万一ご同意い インストールなさらないでください。ご同意いた ご返品をご希望される場合、ご購入先の返品条件 しを受けることができる場合があります。詳細につ たにお問い合わせください。

8. 「インストール内容確認」画面の内容を確認し、[インストール]ボタンをクリックしてください。

この操作には	は、コンピュータ上に の領域が必要です。
ディスク"ma は、"インス	icOS Catalina"にこのソフトウェアをインストールするに トール"をクリックしてください。
起動している	ScanSnap製品はすべて終了してください。

 ソフトウェアのダウンロード、およびインストール後、「ScanSnap ファームアップデート」の 画面が表示された場合は、画面の内容に従い、ScanSnap を接続してファームウェアの アップデートを実行してください。

- 10. 「ScanSnap ScanSnap を接続します」画面が表示された場合は、画面に従い、 ScanSnap を接続してください。
- 11. 「ScanSnap 製品のインストールが完了しました。」画面が表示されたら、[完了]ボタンをク リックしてください。



12. 以下の、「ScanSnap オンラインアップデート」画面で装置認識が要求された場合、 ScanSnap を接続して「認識実行」ボタンをクリックしてください。

E	ScanSnap オンラインアップデート
Z	ScanSnapで利用可能なソフトウェアを確認できます。 この機能を有効にするには、ScanSnapをUSBで接続し、電 源をONにして装置を認識させてください。
	認識実行:装置を認識させて、ScanSnapで利用可能なソフト ウェアおよびアップデートの有無を確認する 続ける :アップデートの有無だけを確認する
	認識実行 続ける

13. 以下の、「ScanSnap お知らせ一覧」 画面が表示された場合は、お知らせの内容を確認 後、「アップデートをインストール」 ボタンを押して次に進んでください。

	ScanSnap お知らせ一覧
ScanSnapから新しい 詳細を見るには、一覧	お知らせがあります。 からお知らせをダブルクリックしてください。
更新日	お知らせ
▼重要なお知らせ(1)	
	The first first of the second s
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6-1025	A MARTIN PROPERTY AND
F-9025	Constant of the second s
PHO2	Constant and a second
これまでのお知らせを	見るには、「お知らせページ」ボタンをクリックします。

14. 「ScanSnap オンラインアップデート」画面で、インストールするソフトウェアを選択し、[イ ンストール]ボタンをクリックしてください。

	ScanSn	ap オンラインアップデート		
インストールをお勧めす 詳細を見るには、ソフト インストールするには、 ください。	する新しいソフトウェアが トウェアの名前をダプルグ 、ソフトウェア名の左にう	があります。 クリックしてください。 チェックがついた状態で、	「インストール」ボタ	ンをクリックして
ソフトウェアネ	8	パージョン	サイズ	
the second second		-		-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		0		
	100 Million - 100			-
				-
		インストールするブ	ログラム 合計 5 個	I, 350.1 M